

PM URR (urea reduction rate) och Kt/v

Metod

- Förbered CDK eller artärnål för blodprovtagning.
- Tag S-Urea före dialys.

När behandlingen är klar tag S-Urea efter dialys på följande vis:

- Stäng av dialysatflödet (bypass).
- Sänk blodflödet till 100 ml/min i minst 15 sekunder.
- Stäng av blodpumpen.
- Koppla från artärslangen.
- Tag provet.
- Ge tillbaka blodet och avsluta som vanligt.

Formel

Urea efter dialys

$$\frac{\text{Urea efter dialys}}{\text{Urea före dialys}} - 1 = \text{URR}$$

Urea före dialys

Kt/v Urea före dialys

$$\frac{\text{Urea före dialys}}{\text{Urea efter dialys}} = \text{naturliga logaritmen}$$

Urea efter dialys