

Strålskyddsinstruktion för arbete vid datortomograf

Gäller för: Region Kronoberg

Utförs på: Bild- och funktionsmedicin

- Endast personer som är nödvändiga för genomförandet av undersökning eller behandling skall vistas i undersökningsrummet vid exponering av patient.
- Alla personer som befinner sig i undersökningsrummet under exponering skall använda strålskyddsförkläde och thyreoideaskydd.
- All personal skall stå så långt som arbetet tillåter från patient, då strålningsintensiteten avtar snabbt med avståndet. Man bör om möjligt stå vid sidan av gantryt där strålningsintensiteten är låg.
- Den totala längd som scannas skall alltid begränsas till minsta möjliga.
- Medföljande skall informeras av personalen om undersökningen och om lämpliga strålskyddsåtgärder (Rutin för strålskydd för medföljande vid röntgenundersökning).
- Studerande som deltar som del i undervisning skall informeras av personalen om lämpliga strålskyddsåtgärder. Samma regler beträffande personliga strålskydd som för personal gäller.

För städpersonal

- Vid städning av undersökningsrum skall manöverbord inte dammas eller torkas av.
- Om någon knapp på manöverbordet av misstag aktiveras skall röntgenpersonal omedelbart underrättas.

1 Dokumentförteckning

Antal exemplar		Dokumentets placering
1	Elektroniskt	Region Kronobergs server, Platina
1	Kopia	
1	Kopia	

2 Revisionshistorik

Revisionsnr	Datum	Förändring
3	2019-06-11	Ingen förändring sedan föregående revision