

Skyddsutrustning och hygienregler Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Skalskydd för ambulanspersonal vid olyckor

Skalskydd ska användas vid trafikolyckor, olyckor vid byggarbetsplatser samt vid tillfällen då särskilda risker kan föreligga.

Skalskydd består av:

- Utryckningsställ, jacka och byxor
- hjälm med visir
- Sko eller känga med stålhätta och trampskydd
- Handskar
- Skyddsglasögon, om hjälmvisir inte kan användas

Personlig skyddsutrustning

- Skyddsskor med spiktrampskydd och stålhätta.
- Vinterkänga med spiktrampskydd och stålhätta.
- Larmjacka.
- Larmbyxa.
- Gasmask.
- Mössa.
- Skyddsglasögon.
- Handskar modell grövre.

Gemensam utrustning som finns i ambulansen

- hjälm
- Skyddsförkläde vid infektion
- Munskydd
- Munskydd med stänkskydd
- Munskydd med filter mot TBC-smitta, FFP3
- Engångshandskar av latexfritt material
- Skyddsglasögon
- Flergångsvisir

Skyddsutrustning som ska användas vid:

1. Skadehändelser

- A. Larmjacka
- B. Larmbyxa
- C. Skyddsskor med spiktrampskydd och stålhätta
- D. hjälm
- E. Handskar

2. Särskild händelse med kemikalier

- A. Kemskyddsdräkt
- B. Gasmask
- C. Grov gummihandske

3. Infektionsrisk

- A. Skyddsförkläde
- B. Munskydd
- C. Handskar
- D. Skyddsglasögon
- E. Flergångsvisir

Särskilda hygienregler för ambulansverksamheten

- Skalskydd används enligt riktlinjer och byts om de kontaminerats med någon kroppsvätska.
- Inget skalskydd vid transporter mellan vårdinrättningar.
- Vid hämtande av patient på vårdinrättning; sjukhus, sjukhem, vårdhem mm ska underarmarna vara fria från klädsel om det krävs att man lyfter eller på annat sätt kommer i nära kontakt med patient och/eller säng. Det är tillfyllest att man ”kavlar upp” så att underarmarna är fria. Sprita händer och underarmar innan klädseln kavlas ner.
- Vid ambulansuppdrag där det finns uppenbar risk för kontamination av blod, sårsekret, sputum mm ska skyddsförkläde användas så länge risk föreligger.
- Transport av patient från intensivvårdsavdelning är ett särskilt riskmoment då dessa patienter löper större risk än andra att infekteras. De hygienrutiner som varit gällande vid vård på iva ska också gälla i ambulansen.
- Handskar ska användas med omsorg och på särskild indikation. Händer och underarmar ska spritas både innan man tar på handske och efter man tagit av dem.
- Transport av patient med misstänkt smitta, tex Covid 19, följ Regionens aktuella rutin angående skyddsutrustning, rengöring

Transport av patient med känd smittspridningsrisk.

- Lucka mellan förarhytt och patientutrymme hålls om möjligt stängd.
- Vid misstänkt eller konstaterat smittad patient använd skyddsutrustning som är rekommenderad enligt gällande vårdhygienisk rutin.
- Ge patienten engångsnäsdukar och plastpåse. Informera patienten om att hosta i näsduk som läggs i plastpåse. Finns även möjlighet att erbjuda patienten munskydd om detta känns okej för patienten.
- Patienten ska ha möjlighet att ”sprita” händerna.
- Viktigt att informera mottagande enhet om smittorisk.

Incident

Personal som råkar ut för stick/skärskada eller t ex blivit utsatta för smitta utan att ha burit skyddsklädsel. Följ regionens anvisningar för ”Risk för blodburen smitta” eller ”Medarbetare som utsatts för smitta...”. Kontakta närmaste chef för mer information.

Bårens utrustning och rengöring.

Utrustning

- Akutmadrass
- Kudde med örngott, engångs.
- Bädda med draglakan.
- Filt överst vid behov.
- 6-punktsbälte, lårbälte, benbälte ska användas.
- Traumalakan (engångs), engångsset (för patienter där det bla kan förkomma ”läckage”), samt lyftlakan placeras alltid i facket under ryggstödet på båren. Vilken typ av bäddmaterial som ska användas bedöms vid varje patient..

Rengöring

Ska ske efter varje patient. Kontrollera och rengör vid behov sjukhytt och utrustning. Vid kontaminering av biologiskt material avsluta efter grovrengöring med ytdesinfektionsmedel.

- Sprittorka alla remmar.
- Örngott byts efter varje patient
- Sprittorka akutmadrass
- Sprittorka bårhandtag.

Efter transport av patient med känd smittspridningsrisk.

- Ytor och flergångsutrustning förorenade av luftvägssekret rengörs och desinfekteras med ytdesinfektionsmedel DES +45.
- Tänk på att även desinfektera de ytor som berörts med förorenade handskar.
I övrigt ska städning ske enligt gängse rutiner.
Avfall hanteras som vanligt avfall.

Storrengöring.

I samband med den månatliga kontrollen av fordon och sjukhytt, ska också rengöring och eventuellt utbyte av utrustning/material ske.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare