

TENS instruktion

Faktaägare:

Tensplattorna är flergångsmaterial

För användning:

Skriv på datum när du öppnar en ny förpackning

Hållbarhet för öppnad förpackning är 14 dagar.

Efter utgångsdatum(14 dagar efter öppnad förpackning) slängs plattorna.

Efter användning:

Skölj av TENS plattorna med M-ytdesinfektio. Sätt tillbaka dem i skyddsfolien och lägg tillbaka i förpackningen.

Ansvarig för TENS behandlingen gör alltid en individuell bedömning ocm plattorna skall slängas direkt efter använding. Detta med hänsyn till var de varit placerade, om de är blodiga mm.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare