

Residualurinkontroll postoperativt

Gäller för: Kvinnokliniken

Rutiner för residualurinkontroll post operativt

Efter alla urininkontinens- och prolapsoperationer måste residualurin kontrolleras och dokumenteras i journalen. Det räcker inte med kissad mängd mätning utan det är viktigt att man inte skriver ut patienten med stor resurinmängd i blåsan. Då kan man försämra patientens blåsfunktion i framtiden och i vissa fall skador på övre urinvägarna.

- 1) Om resurin är 100 ml inga ytterligare åtgärder.
- 2) Resurin >100 ml och <200 ml görs en till mätning 2-3 timmar senare. Om då:
 - a) Resurin < 100 ml. Inga flera mätningar.
 - b) Resurin > 100 ml görs följande åtgärder i 3 dagar: KAD. RIK
- 3) Resurin fortfarande > 100 ml. Följande åtgärder i minst en vecka:
KAD
RIK
Suprapubisk kateter

Det är viktigt att man kontrollerar resurin före operation för att ha en idé om patientens blåsfunktion. I vissa fall kan man acceptera upp till 150 ml resurin.

Om patienten har låg dagsblåsvolym är 150 ml mycket varför det ibland är bra att kolla kissad mängd i samband med resurinmätningar.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare